


¿Cómo saber qué sistema VESA tiene su TV?

Su TV tiene que tener en la parte posterior unas tuercas que es donde debe ir sujeto el soporte de pared, suelo, sobremesa o techo.

Mida cuantos centímetros hace la separación horizontal entre los tornillos y mida cuantos centímetros hace la separación vertical entre los tornillos.



Si el ancho es de 10 cms y el alto es de 10 cms es un sistema VESA 10 x 10

Si el ancho es de 20 cms y el alto es de 10 cms es un sistema VESA 20 x 10

Si el ancho es de 20 cms y el alto es de 20 cms es un sistema VESA 20 x 20

Si el ancho es de 30 cms y el alto es de 30 cms es un sistema VESA 30 x 30

Si el ancho es de 40 cms y el alto es de 40 cms es un sistema VESA 40 x 40

Si es una medida diferente a las anteriormente referidas se requiere un soporte o adaptador denominado UNIVERSAL que se adapta a todas las medidas intermedias.